


Trin 1 - Ophængning af GRAN BOARD



1 Mål 2,00 m fra gulvet op til den stiplede linje

Hæng papiret på væggen, så den stiplede linje er 2,00 m fra gulvet.

Sørg for at begge ender af linjen hænger lige højt.

2 Sæt instruktionerne fast på væggen med tape


Når papiret hænger hvor det skal, sættes det fast på væggen med tape.

Sørg for at papiret er stramt, ellers kan skrueene komme til at sidde forkert. Sæt gerne tape på alle 4 sider af papiret.

3 Skru 3 skrue ind i væggen

Sæt en skrue ved hvert kryds på papiret.



Lad være med at skru skrueene helt ind i væggen - der skal være 6 mm mellem skruehovedet og væggen. Brug rawlplugs hvor det er nødvendigt.



4 Indsæt batterier

Indsæt batterierne på bagsiden af Gran Board

Batteridækslet er fastnet med 2 skrue. Husk at skru dækslet fast igen. Sørg for at plus og minus på batterierne vender rigtigt.



Bluetooth LED-lampe

Tænd/sluk-knap

Knap til spillerskifte

5 Tænd for darts kiven

Tryk på Tænd/sluk-knappen. Den blå LED-lampe begynder at blinke.

Hvis den blå LED-lampe ikke blinker, tjek at batterierne vender rigtigt. Når der tændes for darts kiven, opretter Gran Board automatisk forbindelse til Gran Board app'en.

2,00 m

2,00 m

Væg

Gulv

Trin 2 - Download GRAN BOARD App

Download GRAN BOARD App fra App Store eller Google Play



App'en hedder **GRAN BOARD** (gratis download)

Trin 3 - Få dit GRAN ID

Tilmeld dig og få dit GRAN ID

Gå ind på MY PAGE for at tilmelde dig. Udfyld dine oplysninger og tryk på SEND. Dit GRAN ID vises i det nederste venstre hjørne af skærmen.



Tryk SEND når du har udfyldt alle oplysningerne.

GRAN BOARD opretter automatisk forbindelse til GRAN BOARD app'en. Hvis det ikke lykkes, sluk og tænd igen for darts kiven. Hvis det stadig ikke lykkes, genstart GRAN BOARD app'en.